#### 保証書付

# リンナイ ガスFF暖房機

# 取扱説明書

家庭用

品名


RHF-556FTⅢ

RHF-431FTⅢ

形式の呼び

RHF-556FTⅢ-1,-2,-2A,-2B,-3

RHF-431FTⅢ-1,-2,-2A,-2B,-3



このたびは、ガスFF暖房機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みいただ き、正しくお使いください。

この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店 または当社の支社・支店・営業所・出張所にて再購 入してください。

<u>もくじ</u>	ページ	ジ
安全に正しくお使いいただくために	• • • • •	1
機能と特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • •	9
各部の名称とはたらき	• • • • • •	11
使用方法 ······	• • • • • •	13
初めてお使いになるときは・・・・・・・・・・	• • • • • •	13
暖房シーズン前に注意していただきたいこ	ع	13
運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • (	14
停止のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • (	14
室温調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • (	14
セーブ運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • (	15
現在時刻の合せかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • •	15
おはようタイマー時刻の合せかた・・・・・・・	• • • • • (	17
おはようタイマー運転のしかた・・・・・・・・	• • • • • •	19
おやすみタイマー運転のしかた・・・・・・・・	• • • • • •	21
急速暖房運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • •	22
ロックのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • •	22
記憶機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		22
加湿皿への注水のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • •	23
風向き調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • •	24
体感温度制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • •	24
お手入れのしかた	• • • • • •	25
安全装置が作動したときの処置	• • • • • •	27
故障かな?と思ったら	• • • • • •	29
長期間使用しない場合・保守点検・・・	• • • • • •	31
アフターサービスについて	• • • • • •	32
仕 様		
寸法図		
保証書	. 裏表	長紙

## Rinnai

# 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および機器への表示では機器を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が 差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
△警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能 性が想定される内容を示しています。
△ 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。



一般的な

危険・警告・注意



必ず行う



一般的な禁止



火気厳禁



触れるな



分解禁止



発火注意



電源プラグを抜け

### ⚠警告

機器の設置はお買い上げの販売店またはもよりの当社の支社、支店、営業所に依頼してください。

ご自分で設置工事をされ不備があると

火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原

因になります。



ガス接続は専門業者に依頼してください。



依頼

(ガス管は規定の強化ガスホースか金属 管接続が必要です。)


正しく接続しないと、ガス漏れ、一酸 化炭素中毒、火災の原因になります。

お買い上げの販売店またはもよりの当 社の支社、支店、営業所へご相談くだ さい。

#### 燃焼排ガスがよどまないか確認する。

給排気トップは、十分に開放された空間で、燃焼排ガスの 滞留しない空間が必要です。

燃焼排ガスが障害物にあたって給気側に流入しますと、燃焼異常音が発生したり、不完全燃焼を起こしたり、運転停止したりする原因になります。






禁」

### △ 注意

毛足の長いじゅうたんの上で使用する場合は、 機器の底面より大きく安定の良い丈夫な板な どを敷いて水平に設置する。

じかにじゅうたんの 上に置くと、じゅう たんが温風の熱で変 色することがありま す。



温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取付けない。


温度調節が正しく行われず火災の原因になります。

#### 電気カーペットや温水マッ トの上に設置しない。

機器の重みで電気カーペットや 温水マットが故障する原因にな ります。



また、電気カーペットや温水マ ットの熱で機器が正しい制御を しないことがあります。





### △ 危険

ガス漏れ に気づい たとき。

ガス漏れに気づいたときはガス事業者(供 | 火をつけない。 給業者)の処置が終わるまでの間、絶対に 火をつけたり電気器具(換気扇その他)の スイッチの入・切や電源プラグの抜き差し および周辺の電話を使用しないでくださ い。炎や火花で引火し爆発事故を起こすこ とがあります。

プラグの抜き差し をしない。



電気機器(換気扇など) のスイッチの「入・切」 をしない



すぐに使用をやめ、 ガス栓とメーター のガス栓を閉じる。



窓や戸を開けガス を外へ出す。



お買い上げの販売店、またはガ ス事業者(供給業者)に連絡し てください。



給・排気 筒の点検

給・排気筒が正しく接続されているか、また給排気トップ先端部 がふさがれていないか確認する。



外れたり、ふさがれていると運転中に排ガスが室内に漏れ、一酸化炭素中毒の原因 になります。

# 安全に正しくお使いいただくために


### ▲警告

#### 使用ガス 電源に ついて

機器銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)、および電源 (AC100V・50-60Hz)以外では使用できません。

表示以外で使用しますと、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発点火および

機器の故障の原因になります。



銘板には製造年月も表示し てあります。サービスを依 頼されるときには忘れずに 連絡してください。



銘 板 (例、13A・12A用)

転居されたときにも、ガス種(ガスグループ)、および電源が一致していることを、 必ず確認してください。

わからない場合お買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者(供給業者)に連 絡してください。

#### 排気につ いて

#### 室内排気厳禁

異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります。




#### 火災予防 爆発予防

スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプ レー、カセットコンロ用ボンベな ど)を機器の前方に置かない。

熱でスプレー缶内の圧力が上がり爆発する おそれがあります。

ガソリン、ベンジン、スプレーな ど引火のおそれのある物を近くで 使用している際は、機器を使用し ない。





禁止

引火、爆発の原因になります。

給排気トップの近くには危険物(ガ ソリン、シンナー、灯油、ガスボ ンベなどの引火物)を置かない。

爆発、および引火して火災の原因になります。




### △警告

#### 火災予防 爆発予防


給排気トップ周辺の障害物(壁面 等)とは、常に右図以上の距離を 確保する。

防火上必要な寸法です。



機器周辺は常に右図の離隔距離を 確保し、燃えやすい物などを置か ない。

機器の上や周囲に燃えやすい物を置くと、 火災の原因になります。



機器の上や周囲には燃えやすいも のを置かない。また、可燃物(家 具、カーテン、洗濯物など)を機 器に近づけない。

火災の原因になります。



温風吹出し口や空気吸込み口に、 紙、布、異物などを入れたり、ふ さいだりしない。

異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災の原因 になります。



火をつけたまま外出は絶対にしない。

予期せぬ事故の原因になります。必ずガス栓を閉じてください。



おやすみになるときは、タイマー運転以外では、使用しないでくだ 閉じる さい。


#### 低温やけど 予防

温風をじかに長時間身体にあてな いこと。

低温やけどの原因になります。また、体調 悪化や健康障害の原因になります。

比較的低い温度(40~60)でも長時間 温風があたっていると低温やけどのおそ れがあります。

特に乳幼児・お年寄・身体の不自由な方 には付添いなしで使用しないでください。



# 安全に正しくお使いいただくために

### ▲警告

#### ガス事故 防止

ガスの種類によっては小口 谷迅速継手付強化ガスホー ス(ガスコード)で接続さ れる場合があります。この 場合は次のことに注意して ください。



スリムプラグ取り付け禁止 機器用ソケット取り付け禁止 ガスコード以外のガスホース接 続禁止








### △ 注意

#### やけど・ ケガ予防

使用中および使用直後(5分程)は 加湿皿への注水はしない。 温風吹出し口にふれない。ルーバ **-**の風向変更はしない。

温風吹出し口及びその周辺は高温になって おりますのでやけどの原因になります。





給排気トップにふれないこと。 (使用中高温)

やけどやケガをする原因になります。

お子様の手の届く位置へ設置されるとき は、防護ネット(別売品)をご利用くだ さい。







機器の上に乗ったり物を乗せない。


落下・転倒などケガの原因になることがあ ります。また、機器の故障の原因になりま す。





加湿皿の掃除は手袋をして行う。

ケガをすることがあります。





### △ 注意

#### やけど・ ケガ予防

温風吹出し口内部は熱交換 器があり、高温です。

吸込み口内部はファンが回

っています。指や鉛筆など

やけどやケガの原因になります。 特に小さなお子様のいるご家庭

などご注意ください。

入れない。



禁止

点検やお手入れのときに、 温風吹出し口やエアーフィ ルター部のすき間に指を入 禁止 れないでください。



ケガの原因になります。

#### 感電・ 火災予防

電源コードを直接引っぱら ない。



電源プラグは根元まで確実 に差し込む。



コードを直接引っぱるとコードの 断線などで発熱・発火の原因にな ることがあります。抜くときはプ ラグを持ってください。

差し込みがゆるいと感電や火災の 原因になります。

#### 電源プラグによる消火はし ない。



電源プラグは、ぬれた手で 触らない。



電源プラグを抜いて運転を停止し ますと感電・火災・過熱の原因に なります。

感電やけがをすることがあります。

#### 電源コードは、破損したり 加工したりしない。



禁止

電源プラグはときどきほこ りをきれいに拭きとる。



感電・火災の原因になります。電 源コードは、重い物を乗せたり、 加熱したり、引っぱったりすると 破損の原因になります。

(タコ足配線も火災の原因になるこ とがあります。)

長期間放置するとほこりなどによ リプラグ発火の原因になります。

禁止

浴室など高温・多湿・水のかかる場所には 設置しない。また機器の上に花瓶や金魚ば ちなどを置かない。

水がかかると、漏電、感電や火災の原因になります。





給排気トップにホースなどで水をかけない。

機器内に水が入ると感電・故障の原因になります。





# 異常時の注意


## 安全に正しくお使いいただくために

### △ 注意

#### 暖房以外 の使用 禁止

衣類の乾燥など暖房以外の用途には使用 しない。

過熱や火災の原因になります。



禁止

乾燥室・温室・動植物の飼育室など特殊 な場所への設置はしない。

植物が枯れたり、動物が死亡する場合があります。





#### 温風 吹出し口 の手入れ

1ヶ月に1回以上は、温風吹出し口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。 この場合、必ず対流ファンが止まってから行ってください。

温風吹出し口のルーバーを、強く押さえたり、衝撃を加えたりしますとルーバーが折れたり曲がったりして、温風の方向が変わり、床(カーペット)などが変色することがあります。



### △ 警告

点火しない場合、ご使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度を感じた場合、または使用途中で消火する場合はただちに運転を停止して、ガス栓を閉めてください。



異常のまま運転を続けますと、爆発や火災の原因になります。異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」(29ページ)を参照してください。それでもおわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

《地震、火災など緊急の場合》

地震、火災など緊急の場合は、迅速に使用を中止しガス栓を閉じる。

ご自分での機器の分解・修理・移動や再設置はしないでください。



不備があると感電や火災、一酸化炭素中毒の原因になります。


分解、修理禁止

### 気をつけていただきたいこと

#### 雷のとき には

雷が発生したときは、すみやかに電源プラ グをコンセントより抜いてください。

- ・雷による一時的な過電流で電子部品が損傷することがあります。(使用していなくても電源プラグを差し込んだままですと損傷することがあります。)
- ・使用中に電源プラグを抜きますと機器上部が熱くなったり故障の原因になる場合がありますので、雷が近づく前に運転を停止し、対流ファンが止ってから抜いてください。






プラグを抜

#### 積雪に 注意

給排気トップの周囲に積雪、つららなどが ないようにしてください。

積雪で覆われたり、つららの落下により破損したりして、 排気がじゅうぶんに排出されなくなると機器の故障の原 因になります。





確認

#### 落下物に 注意

棚の下など落下物の危険のある所では使用しないでください。

機器に落ちますと、機器が破損することがあります。





禁止

#### 一般家庭 用製品で す。

この機器は、一般家庭用としてつくられています。美容院、工場など、 スプレーや化学薬品を使用したり、綿ぼこりの多い場所では使用しな いでください。



シリコンを配合した枝毛用コート、ヘアートリートメント化粧品( 枝毛用 )は、点火ミスや途中消火など故障の原因となります。

業務用として使用されますと著しく機器の寿命が短くなります。

#### 設置場所

強い風の吹き込むところでは 使用しないでください。

炎が風で消えることがあります。



ドアの近くに設置しないでください。



やけどなどのおそれがあり危険です。

排ガスが室内に入りやすい場所には設置しないでください。

禁止

室内の空気がよごれるおそれがあります。

# 機能と特長

はじめまして、


ガスFF暖房機「RHF-556FTⅢ」及び「RHF-431FTⅢ」は、お部屋を快適に暖かくするようにと、次のような特長をそろえました。

機能と特長をじゅうぶんに活用していただき、暖かい冬をお過ごしください。

#### FFタイプ

#### クリーン暖房です。

屋外より燃焼に必要な空気を取入れ、燃焼排ガスを屋外へ排出する強制給排気方式 (FF方式)ですから清潔・安心です。



#### 室温調節·室温表示機能付

# お部屋の中は、快適暖房です。

お部屋の温度を、お好みの室温に設定しておくと調節機能(ガス比例制御式)が、ガス量と風量をコントロールし、快適な室温に保ちます。設定室温・現在室温は、デジタルで表示します。




また、表示部は、「時刻合せ」スイッチにより、現在時刻、おはようタイマー設定時刻・異常時のエラーコードなどの情報を表示しお知らせします。

☞15、17、27ページ参照

#### ワンプッシュ点火

#### カンタン操作です。


運転 / 停止は、運転スイッチを押すだけの ワンプッシュ操作です。 ☞ 14ページ参照



#### 温風下吹出し

#### 足もとから暖かい。

温風は、足もとから吹出します。部屋の空気を循環させながら暖房するのでむらが少なく快適です。



#### 記憶機能付

#### 設定室温を忘れません。

たとえ停電しても、設定室温・セーブ運転・おはようタイマーのセット時刻などは記憶しています。 \$\infty\$22ページ参照

#### おはよう、おやすみタイマー付

#### 暖かい部屋でお目覚め、暖かく しておやすみ

おはようタイマーをセットしておけば暖かい部屋 でお目覚めになれます。

- ・おはようタイマーはインテリジェント機能付で セット時刻にはお部屋がほぼ設定室温になる様に 自動的に運転します。
- 24時間デジタル表示で、セットも簡単。

☞17~20ページ参照




おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋 でおやすみになれます。

・おやすみタイマーは、30分・60分・120分の3つの設定時間からお好みに合せてセットできます。設定時間が経過した後、自動的に停止します。 \$\tilde{\tilde

#### 急速暖房運転機能付

#### 寒い朝でもすぐに暖か。



#### 加湿皿付

#### 乾燥から守ります。

吹出し口の内部に加湿皿が付いています。

☞23ページ参照

#### フィルターサイン付

#### エアフィルターのほこりの 詰まりをお知らせします。

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせ するフィルターサイン付。サインが点滅し たら、フィルターの掃除をしてください。

☞26ページ参照



#### 体感温度制御機能付

#### 快適な暖房を行います。

暖房立上がり時、室内の状態に合った快適な暖房を行うよう、温度制御機能がついています。 ☞24ページ参照

#### セーブ運転機能付

#### 2 低めの経済暖房

セーブスイッチを押しておけば、設定室温に達した後、30分後に1 、さらに30分後に1 設定室温を下げるセーブ運転機能付です。

この機能により、暖房効果を損うことなく 経済的です。

☞15ページ参照

#### ロック機能付


#### 操作スイッチがロックで きます。

くわしくは参照ページをごらんください。

### 各部の名称とはたらき

FF暖房機の各部の名称とはたらきを紹介します。

#### 外 観



#### 各スイッチは、操作したときに「ピッ」と音がします。

#### 操作・表示部

#### おはよう スイッチ・ランプ

おマまスセラがようセルボでにといいがない。 たんかい かんり かんり かんり がんり がんり かんり はんしょ かんり はんしょ かんり まい かんり まい かんり はんり まい かんり はんり まい かんり はんしょう かんり はんしゃく はん

☞19ページ参照

#### おやすみ スイッチ・ランプ

おマまスセ選の色かすをはットしンの点みセ取チ時たプい灯の点でに時(ずし

☞21ページ参照

#### 室温·時刻表示部

設定室温・現在室温・現在室温・現在時刻・おはようタイマー設定時刻を表示します。

☞14~18ページ参照

また、異常時には 安全装置の作動内 容を表示します。

☞27・28ページ参照

### 急速暖房ランプ

急速暖房運転 中であること を表すランプ です。

(緑色点灯)

☎22ページ参照

#### フィルター サイン

エアフィルタ ーのほこり詰 まりをお知ら せします。 (赤色点滅)

☞26ページ参照

### 運転/燃焼ランプ

(緑色)運転中 およびおはよ うタイマーの 予約中に点灯 します。 (赤色)燃焼中

(赤色)燃焼中 に点灯しま す。

☞14ページ参照



#### 室温・時刻調節スイッチ

設定室温・現在時刻・おはよう タイマー設定時刻を調節するス イッチです。

室温・時刻調節スイッチには「」 スイッチと「」スイッチの2種 類があります。

☞14~18ページ参照

#### 運転スイッチ

運転/停止するため のスイッチです。タ イマー運転の取消し もできます。

☞14ページ参照

#### ロックスイッチ・ランプ

ロックをセットまたは取消 すスイッチです。 セット時にはランプ(緑色) が点灯します。

☞22ページ参照

#### セーブスイッチ・ランプ

セーブ運転をセットまたは 取消すスイッチです。 セット時にはランプ(緑色) が点灯します。

☞15ページ参照

#### 時刻合せスイッチ・ランプ

現在時刻(時計)、おはようタイマー運転の時刻合せをするときの切替スイッチです。

切替えは、ランプの点滅(緑色)によりお知らせします。

☞15~17ページ参照

### 使用方法

FF暖房機の使いかたです。お使いになられるときには必ず1~8ページの「安全に正しくお使いいただくために」をお読みのうえ、安全な状態で使用してください。

#### 初めてお使いになるときは

#### ▲ 警告




機器銘板に表示してあるガス(ガスグループ)と使用ガスが合っているか確認してください。 電源、電圧がAC100V(50-60Hz)であること

電源、電圧がAC100V(50-60Hz)であること を確認してください。

#### ガス種・電源・製造年月の確認

ガス種・電源(定格)電圧・製造年月は、機器右側面の銘板に表示してあります。

電源コードおよび電源プラグの確認





確認

電源コードの引き回しが放熱(排気筒の放熱など)を受けない所にあるか確認してください。

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してください。

お部屋のガス栓を全開にします。

#### 暖房シーズン前に注意していただきたいこと

給・排気筒接続の確認

#### △ 危険



この暖房機をお使いになるシーズンの前には、給・排気筒が抜けたり、折れ曲がったりしていないか必ず確認してください。

#### 機器本体と給排気トップ周辺の確認

#### ▲ 警告



機器本体・給排気トップの周辺にスプレー缶、ガソリン、ベンジンなど引火物や可燃物が置かれていないか確認してください。



給・排気筒の異常が見つかりましたら、ご使用にならないで、お買い上げの販売店または、もよりの当社の支 社、支店、営業所などへご連絡ください。

#### スイッチ類を操作するときは操作・表示部のふたを開けてください。


#### 運転のしかた

#### 運転スイッチを押します。

「運転/燃焼」ランプが緑色に点灯し、約20秒後にスパーク音がします。

点火すると、「運転/燃焼」ランプが緑色から赤色に変わり、バーナーに点火したことをお知らせします。

「運転/燃焼」ランプが赤色に変わってから約15秒後に温風がでます。





初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときは、運転操作をしても配管内に空気があるため、 1回の操作で点火しないことがあります。

スパーク音がして、約20秒程たっても点火しないときには、自動的に運転を停止します。そのときには、いったん停止させ、再度運転操作を行ってください。

#### 停止のしかた


#### 運転スイッチを押します。

「運転/燃焼」ランプが消えます。

消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。(機器内の温度が低くなるまで冷やすためです。) この間は、電源プラグを抜かないでください。

ロックがセットされているときは、消火してもロックランプは点灯し続けロックは取消されません。

(3~22ページ参照)



#### △ 注意



機器の運転中は、お部屋のガス栓の操作による停止や、電源プラグの引き抜きによる停止を行わないでください。故障の原因になります。

#### 室温調節のしかた

「室温・時刻」調節スイッチを押し、室温 を設定します。

初めて運転されるときは、設定室温が22 にセットされています。

表示部を見ながら「室温・時刻」調節スイッチの「」スイッチまたは「」スイッチを押しお好みの設定室温をセットしてください。

設定室温は「L」(約10 )「16」~「26」、「H」(連続して強燃焼)の範囲でセットできます。

#### 現在室温の表示

「L」(10 未満)「10」~「30」、「H」(31 以上)



### 使用方法

#### 室温調節のしかた

お部屋の温度をお好みの設定室温にしておくとガス量と風量をコントロールし快適な室温に保ちます。

「室温調節」スイッチでセットした設定室温よりも、現在室温の方が高いときは、点火後、約90秒で、室温コントロールが働き消火します。設定室温よりも現在室温が低くなるまで再度点火動作に入りません。

自動室温調節により、燃焼が停止するときがあります。そのときは、「運転/燃焼」ランプが赤色から緑色に変わります。 室温表示は、機器裏面の室温サーミスターの温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なります。室温表示 は目やすとしてください。

秋口、春先などは家屋の構造などによって、室温表示が設定温度より高くなることがあります。

#### セーブ運転のしかた

セーブ運転のセットは、運転中にしかできません。

「セーブ」スイッチを押します。「セーブ」ランプが点灯しセット完了です。

セーブ運転の取消しかた「セーブ」スイッチを、もう一度押します。






お部屋の構造、設定室温、室外温度などによっては、強連続燃焼のままセーブ運転をしないことがあります。 設定室温の表示は、最初にセットした設定室温から変わりません。

#### セーブ運転とは

お部屋を暖房し、床や壁などが暖まってくると、冷えている時に比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感じます。 そこで暖め過ぎによる不快感の防止や省エネ運転をする目的で、室温が設定室温に達したら、機器が自動的に設定室温よ り低く室温調節する運転機能です。

#### 現在時刻の合せかた

時刻を合せなくても、通常の運転には支障ありませんが、おはようタイマー運転はできません。 表示部を時計としてお使いになるときや、おはようタイマー運転するときは、次の手順で時刻を合せます。



#### 例:午前10時35分に合せるとき

#### 1「時刻合せ」スイッチを1回押します。

表示部に、時刻が表示され「時計」ランプが点滅します。

はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前12:00」が表示されます。

2回目以降は、記憶している時刻が表示されます。



「時刻合せ」スイッチを押すことにより「時計」 「おはよう」タイマー時刻合せ、現在時刻の順 で切替えられます。

#### 2「室温・時刻」調節スイッチを押して、午前10時35分に合せます。

「室温・時刻」調節スイッチの「」スイッチを1回押すと時刻が1分すすみます。

「」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。

連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。

「午前10:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし、「午前10:35」で指をはなします。

「」スイッチを押すと時刻がもどる方向で変わります。変わり方は「」スイッチと同じです。



合わせる時刻によって「」スイッチと「」スイッチを使い分けて下さい。

#### 3「時刻合せ」スイッチを2回押し時刻合せ完了です。

「時計」ランプと「おはよう」時刻合せランプが消灯し、時刻合せの完了です。

「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10時35分0秒からスタートし、表示部のコロンが点滅し時計が動きます。




「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10 時35分0秒からスタートし、表示部のコロン が点滅し時計が動きます。





時刻表示は、昼の12時は「午後12:00」夜の12時は「午前12:00」に合せます。 時刻表示の訂正も、上記の手順の1~3の操作をします。

### 使用方法



#### おはようタイマー時刻の合せかた

おはようタイマーは翌朝など、設定した時刻にお部屋がほぼ設定室温になるように暖房運転を開始するタイマー機能です。

#### 例:午前7時10分に合せるとき

#### 1「時刻合せ」スイッチを2回押します。

表示部に、時刻が表示され「おはよう」時刻合せランプが点滅します。 はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前6:00」が表示されます。 2回目以降は、記憶している時刻が表示されます。



「時刻合せ」スイッチを押すことにより「時計」、「おはよう」タイマー時刻合せ、現在時刻の順で切替えられます。

#### 2「室温・時刻」調節スイッチを押して、午前7時10分に合せます。

「室温・時刻」調節スイッチの「」スイッチを1回押すと時刻が1分すすみます。


「」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。

連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。


「午前7:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前7:10」で指をはなします。

「 」スイッチを押すと時刻がもどる方向で変わります。変わり方は「 」スイッチと同じです。

合せる時刻によって「」スイッチと「」ス イッチを使い分けて下さい。



3 「時刻合せ」スイッチを1回押し時刻合せ完了です。 時刻合せ部分の「おはよう」時刻合せランプが消灯し、完了です。





おはようタイマー時刻合せは、必ず「おはよう」時刻合せランプの点滅中にセットを完了してください。 1分以上、次のスイッチを押さないでいると、現在時刻の表示にもどり、セットできなくなります。その ときは、はじめからセットしなおしてください。

おはようタイマー時刻の変更は、1~3の操作で行ってください。

### 使用方法

#### おはようタイマー運転のしかた

★おはようタイマー運転中は最大暖房能力を少し押えて運転します。

1 時刻表示が現在時刻と合っていることを確認します。 合っていないときは、15・16ページ「現在時刻の合せか た」手順に従って合せます。 運転中で室温表示のときは、時刻表示に切替えます。



7: 117

午前 •

午後

2 おはようタイマー運転時刻をセットします。

(@17ページ参照)

次回から同じ時刻におはようタイマー運転をするときは、あらためてセットする必要はありません。そのときは、③からの操作をします。

3 運転スイッチを押します。 「運転/燃焼」ランプが、緑色に点灯し運転を開始します。 (☞14ページ参照)

すでに、運転中のときは押す必要はありません。



4 「室温・時刻」調節スイッチで室温をセットします。

(☞14ページ参照)

通常運転のときと同じ設定室温でよい場合はセットする必要はありません。






おはようタイマー運転時に設定室温を26 以上にセットしている場合は、自動的に26 の設定で運転します。

#### 5 「おはよう」スイッチを押します。

燃焼が停止し、「運転/燃焼」ランプが緑色になり、「おはよう」ランプが点灯しセット完了です。

表示部は、セットした時刻を約10秒間表示し現在時刻表示に変わります。 おはようタイマー時刻の確認は、「時刻合せ」スイッチを2回押します。さらにも う1回押すともとの表示に戻ります。



6 セットした時刻に設定室温になる様に運転を開始します。

セット時刻の1時間前にお部屋の室温を検知して運転を開始する時間を自動的に決めます。

点火後、「運転/燃焼」ランプが緑色から赤色の点灯に変わります。

セットした時刻になると「おはよう」ランプが消灯して、通常の運転になります。

#### おはようタイマー運転の取消しかた

運転スイッチ、または「おはよう」スイッチを押します。運転が取消されランプが消灯します。



おはようタイマー運転開始前に、電源プラグをコンセントから抜いたり停電したときは、現在時刻の時計機能が止まるため、おはようタイマー運転は開始されません。

お部屋の室温を設定室温にするのに1時間以上かかる場合は、セット時刻になっても設定室温にならないときがあります。

#### ♪ 警告



おはようタイマー運転をセットするときには、機器の前方に物がないことを確かめてください。 ☞ 4ページ参照

# 使用方法

#### おやすみタイマー運転のしかた

/ おやすみタイマー運転中は最大暖房能力を少し押えて運転します。

おやすみタイマーは、おやすみ前など、しばらくしてから自動的に暖房運転を停止させるタイマー機能です。 おやすみタイマーの設定時間は、30分・60分・120分の3通りで、下記の手順でセットしてください。

#### 例:おやすみタイマーの設定時間を30分にセットし運転するとき

1 「おやすみ」スイッチを1回押し「30」のおやすみランプを点灯させます。

60分のときは2回、120分のときは3回押します。

「おやすみ」スイッチを押す回数によって、次のように切替わります。

30 60 120 消灯 (タイマー取消し)

「おやすみ」スイッチを1回押すと「30」分おやすみ ランプが点灯し、おやすみタイマーがセットされます。

おやすみタイマーの設定時間は、「おやすみ」スイッチの操作で3種類の「おやすみ」ランプの点灯を切替えて設定します。

タイマー時間の表示は、 タイマー残り時間を点 灯表示します。

例

タイマー時間を120分にセットし残り時間が60分になると「60」に変わり点灯表示します。



2 設定時間経過後に運転停止します。

運転停止する約5分前に「30」ランプが点滅し運転停止をお知らせします。

停止すると、ランプ類は、すべて消灯します。(ロックがセットされていれば、「ロック」ランプは点灯しています。)

もうすぐ運転停止!! ランプの点滅でお 知らせします。

(おやすみ)

(おはよう)

 ○
 0

 0
 60

 0
 120

(共復)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)

○ 時計 ○ おはよう

(時刻合せ)

( 急速

#### おやすみタイマー運転の取消しかた

「おやすみ」スイッチを押しおやすみランプを消灯(タイマー取消し)します。

おやすみタイマー60分・120分も同じ方法でセットしてください。



おやすみタイマー運転は、運転中しかセットできません。

おやすみタイマー運転時に設定室温を26 以上にセットしたときは、自動的に26 の設定で運転します。 おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

#### 急速暖房運転

寒い朝など、お部屋を早く暖めるために設定室温より現在室温が低い場合に限って、運転開始から15分以内の急速暖房運転を自動的に行います。 急速暖房運転中は表示部の「急速暖房」ランプが点灯します。





運転開始から15分以内に限って強燃焼よりさらに大きな能力を出して運転しますが、お部屋の温度が設定室温(室温調節スイッチでセットされた温度)より高いときや運転スイッチを入れてから15分以上経過したときおよびタイマー運転時は、急速暖房運転はされません。

再度急速暖房運転を行いたいときは、一旦停止させてから、再度運転操作をしてください。

#### ロックのしかた


小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、ロック機能がついています。

#### 「ロック」スイッチを押します。

「ロック」ランプが点灯しロックされます。

#### ロックの取消しかた

再度「ロック」スイッチを1秒間以上押します。





運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。 停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。 おはようタイマー待機中にロックをセットしたときは、運転スイッチ以外の操作ができなくなります。 「ロック」ランプ点灯中に運転する場合は、ロックを取消してから運転スイッチの操作をしてください。

#### 記憶機能

電源プラグを抜いたり、停電しても、一度セットした設定室温、セーブ運転の選択、おはようタイマー時刻は記憶 しています。

次回運転するときは、同じ設定となります。

# 使用方法

お部屋が乾燥する時は、加湿皿へ注水し加湿してください。

#### 加湿皿への注水のしかた


#### アンダーカバーを取外します。

アンダーカバーの左右に手をあてて手前に引っぱり取外します。


#### ▲ 注意




使用中および使用直後(5分程)は、加湿皿への注水は行わないでください。吹出し口周辺や加湿皿は熱くなっており、やけどをするおそれがあります。



注水が終わりましたら、水をこぼさないように静かにもとにもどし、アンダーカバーを取付けてください。水がこぼれますと汚れるばかりでなく機器が腐蝕し、いたむ原因になります。







加湿皿に注水時、水位穴より水が覗いたら、それ以上の注水は行わないでください。(容量、約1000cc) お部屋が結露しやすい状態のときは、注水をさけてください。

加湿量は(強連続運転、室温20 にて)1時間あたり約130ccです。加湿量が不足の場合、市販の加湿器をご使用ください。

#### 風向き調節のしかた

#### 風向きは左右にかえることができます。

ドライバーなど適当な棒で左右ルーバーの向きをかえ調節 します。

#### △ 注意





使用中および使用直後(5分程)は、風向きの調節は 行わないでください。吹出し口周辺は熱くなってお り、やけどをするおそれがあります。



調節は何回も行うとルーバーが折れる場合がありますので、5~6回程度までとし、それ以上は行わないでください。

上下ルーバーは固定式ですので調節できません。





#### 体感温度制御

室内の状態に合った快適な暖房を行うよう体感温度制御機能がついています。

暖房立上がり時に室温サーミスターがキャッチした情報をもとに、快適な暖房効果を得るために暖房能力を自動的に調節し、早く快適に設定室温になります。

### お手入れのしかた

安全にお使いいただけるよう点検とお手入れは定期的に行ってください。

#### 日常の点検

機器が冷えているときに、行ってください。

**A** 危険



給・排気筒の接続部が外れていないか確認してください。

▲ 警告



エアフィルター・加湿皿以外の部品は絶対に分解しないでください。

**A**注意



給排気トップにカバーなどがしてあったり、近くに可燃物など置いていないか確認してください。 ガス管、電源コードが高温部に触れたり破損していないか確認してください。

#### 器体のお手入れ

やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭いてください。

ベンジン、シンナーなど揮発性の物は絶対にご使用にならないでください。塗装の色があせたり樹脂の部品 が変形したりします。



機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布 などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はがれないようにご注意ください。もしはが れたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所 で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

#### 加湿皿のお手入れ

加湿皿が水アカやゴミで汚れたときは加湿皿を引出して水洗いしてください。

掃除が終わりましたら、もとどおりに加湿皿を取付けてください。

加湿皿は、ホーロー仕上げになっています。床へ落としたり衝撃を加えたりすると、ホーローが破損する場合 があります。

#### 加湿皿の取外しかた

加湿皿を引出してください。(☞23ページ参照)

注水時の位置まで引出した後、加湿皿の左右を強く手前に引っぱると外れます。必ず水の入っていない状態 で行ってください。(水が入っている時は、スポンジ等で水を取除いてください。)

△ 注意



加湿皿の清掃・お手入れはケガを防ぐために手袋をはめて行ってください。

手袋をする

#### 温風吹出し口のお手入れ

1ヶ月に1回以上は、温風吹出し口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。このときは、必ず運転を止め、機器が冷えてから行ってください。

温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。

やわらかい布で、拭き取ってください。



掃除・お手入れは、ケガを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。

#### エアフィルターのお手入れ

フィルターサインが点滅したときは必ず掃除をしてください。

エアフィルターに、ほこりやゴミがたまると、フィルターサインが点滅します。このときは必ず運転を止め、機器が冷えてから、すみやかに掃除してください。

フィルターサインが点滅していなくても、ほこりがたまっていると思われるときは、お部屋の掃除などのときといっしょに、1週間に1回程度掃除されると簡単で気持ちよくお使いいただけます。


エアフィルターは、取外すことができますのでフィルターの表・裏のほこりを電気掃除機や、はたきでよく掃除してください。

油などで特に汚れたときは、洗剤で手早く洗い、水気をよくはらってから、じゅうぶんに乾燥させてください。 掃除が終わりましたら、確実にエアフィルターを取付けてください。

#### ⚠注意




エアフィルターを外したまま運転すると故障の 原因になります。



フィルターサインが点滅したままご使用を続けますと、センサーが異常と判断し、自動的に運転を停止することがあります。

停止すると時刻・室温表示部に「14」を表示し「運転/燃焼」ランプが点滅し、安全装置が働いたことをお知らせします。 このようなときは、エアフィルターをすみやかに掃除してください。(☞27ページ参照)



表示部 午前 表示部 午後

# 安全装置が作動したときの処置

万一のとき、以下の安全装置が働きガスを止めます。安全装置が働いたときは、表示部の故障表示と「運転 / 燃焼」ランプの点滅でお知らせします。

安全装置作動時の表示		中人壮里	15L ->-
「室温表示」ランプ	「運転/燃焼」ランプ	安全装置	働き
「 53 」点滅 設定室温 現在室温 午前 午後		ス パ - ク 安 全 装 置	点火時スパークが正常に飛ばないときに 作動し運転を停止させます。
「 <i>记</i> 」点滅 設定室温 現在室温 午前 午後		<b>六</b> 次5. <b>小</b> 人壮罕	使用中にバーナーの炎が消えた場合に安 全装置が働き、生ガスの放出を防止しま す。
「 / / 」点滅 設定室温 現在室温 午前 午後	点 滅 (赤色)	立消え安全装置	点火時、バーナーが着火しなかったとき などに安全装置が働き、生ガスの放出を 防止します。
「 14 」点滅  設定室温 現在室温		過熱防止装置 (温度スイッチ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止 め運転を停止させます。
午前		過熱防止装置 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止させます。
消灯 設定室温 現在室温 午前 午後	消 灯	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、ヒューズを切り 運転を停止させます。
消灯 設定室温 現在室温 午前 午後	(停電) 消 灯		
「 <i>QQ</i> 」点滅 <u>設定室温 現在室温</u> 午前 午後	(再通電) 0.2秒以上の停電 - - 点 滅 (赤色)	停電時安全装置	停電中は使用できません。安全装置が働き、ガス通路を止め運転を停止させます。
「 90 」点滅 設定室温 現在室温 午前 午後	点 滅 (赤色)	排 気 筒 外 れ 検 知 装 置	排気筒が外れたときに作動し、運転を停 止させます。



安全装置が作動したあと、点検して再点火しても、たびたび同じような作動を繰返すような場合や、下表の安全装置作動時の表示にない表示が出たときは、お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

原    因	処 置 方 法
点火装置の故障のときに作動します。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの 当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。
ガス栓が開きたりなかったときや、強い風が吹いたとき などに作動します。	- 点検後、再運転してください。
ガス栓が閉まっていたり、開きたりなかったときなどに 作動します。	(大阪、竹连和 U C 、
エアフィルターがほこり詰まりしていたり、または温風 吹出し口に障害物があるときなどに作動します。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取除いた後しばらく(5~6分)してから再運転してください。(電源プラグは対流ファンが回っているあいだは抜かないでください。)
異常過熱状態になったときに作動します。	機器を冷やしても再運転できません。修理が必要です。 お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、 営業所などへご連絡ください。
電気回路がショートしたときなどに作動します。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの 当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。
停電したときに作動します。	通電したら、再運転してください。(停電中は、ガス栓を 閉めておいてください。)
強い外力などにより排気筒が外れたときに作動します。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの 当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

### 次のことを調べてください。

現象	点 検 の ポ イ ン ト	参照ページ
運転スイッチを押しても運転しない。 (「運転/燃焼」ランプが緑色点灯	電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。 ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 停電ではありませんか。	13
しない)	ロックがセットされていませんか	22
点火しない	お部屋のガス栓が全開になっていますか。	13
(「運転/燃焼」ランプが赤色点灯 に変わらない)	ガス管内(ガスホース)に空気が残っていませんか。	1 4
	エアフィルターに、ほこりがたまっていませんか。 (フィルターサインは点滅していませんか)	26
使用中に消火する	温風吹出し口がふさがっていませんか。	4
文元 下に持入する	給排気トップの先端がふさがっていませんか。	8
	室温調節が働いていませんか。 (「運転/燃焼」ランプが緑色で点灯している)	15
よく暖まらない	設定室温が低くありませんか。 部屋の窓や戸が開いていませんか。	15
	お部屋のガス栓は全開になっていますか。	13
ガス臭い	ガスの接続は、確実ですか。 強化ガスホースがいたんでいませんか。	1

#### こんなときは故障ではありません。

現象	原 因 と 対 策
シーズン始めや、長時間運転しなかった後、なかなか点火しない。 (「運転/燃焼」ランプが赤色点灯 しない)	点火(「運転/燃焼」ランプが赤色点灯)するまで点火操作を繰返します。
初めて運転したときや、シーズン 始めには、煙やにおいが出る。	内部の熱交換器などに付着している油やほこりが焼けるためです。しばらく換気しながらご使用ください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。
点火したときや、消火した後「コッン」「コッン」という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)が作動するときの音です。
点火したとき、「ボッ」という音 がする。	点火音がする場合があります。
運転してもすぐ温風が出てこない。	冷風を出さないようにしてあります。機器内部が暖まると、自動的( 点火後約 15秒程して )に温風が出はじめます。
運転中に「シャー」と音がする。	ガスの通過音がする場合があります。
点火後や、消火後に「チリ」「チ リ」とキシミ音が出る。	熱交換器などが加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音です。
停止してもすぐに対流ファン(温 風)が停止しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ差し込んで運転操作をしたが点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから再度、運転操作をしてください。

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、 営業所などへご連絡ください。

#### ▲警告



不完全な処置は、事故のもとになりますので、絶対にお客様ご自身での分解、修理はしないでください。

分解、修理

### 長期間使用しない場合・保守点検

#### シーズンオフ(長期間使用しない場合)

シーズンオフには、お手入れをしてください。

(☞25ページ参照)

アンダーカバーを外し、加湿皿の水を取出してください。 (☞25ページ参照)

エアフィルターのほこりを取除いてください。

(今26ページ参照)

よくお手入れのうえ、ガス栓を閉め、電源プラグはコンセントから必ず抜いてください。

「取扱説明書」を紛失しないようにしてください。

シーズンオフにも設置したままにされることが原則です。

やむなく、取外して収納する場合は、お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへ作 業をご依頼ください。(有料)

#### ▲ 警告



お客様自身で移動したり、設置したりしないでください。

機器の下にあるじゅうたんや畳などを交換する場合はお買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、 支店、営業所などへご相談ください。(作業が必要な場合は有料です)

#### 3年毎の保守点検について

FF暖房機を長期間、快適にお使いいただくためには、日頃のお手入れはもちろんですが、定期的な保守点検が 必要です。3年毎の保守点検をおすすめします。

保守点検の費用はお客様のご負担になります。

#### 保守点検の内容

専門のサービス員がFF暖房機の性能、機能について正常であるかを診断し、必要に応じて修理作業、簡単な 清掃を行います。

(修理が必要なときは、お客様にご相談のうえ、実施するか否かを決定します。)

点検項目は次の内容です。

設置状態〔給・排気筒接続、ガス接続〕

燃焼室周辺

ガス通路

電気特性

操作性

安全装置


# アフターサービスについて

#### サービスを依頼するときは、

29ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または、もよりの当社の支社、支店、営業所などへご依頼ください。

アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。

- (1)おところ(建物名、部屋番号) お名前、電話番号
- (2)製品名...FF暖房機
- (3)形式の呼び…機器右側面の銘板に記載してあります。 (詳しくは13ページをご覧ください。)
- (4)ガスの種類…機器右側面の銘板に記載してあります。 (詳しくは13ページをご覧ください。)
- (5)現象(表示の状態などできるだけ詳しく)
- (6)訪問ご希望日



#### 転居されるときは

#### ▲警告



ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。電源の周波数にも50Hz、60Hzがあります。 ガスや電源の種類が異なる地域へ転居されるときには、部品の交換や調整が必要となりますので、転居 先のガスや電源の種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。改造による費用 は保証期間中でも有料となります。

この機器は上記のどのガス種の供給地域においても、部品の交換や調整によりご使用になれます。

#### 据付場所を変更するときは

#### ♪ 警告



据付場所を変更されるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所など にご依頼ください。

#### 保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

#### 補修用性能部品の保有期間について

この機器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。

(性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。)

#### お客様の個人情報の取り扱いについて

当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。


# 仕樣

品	名	RHF-556FTⅢ	RHF-431FTⅢ			
形	式 の 呼 び	RHF-556FTⅢ-1,-2,-2A,-2B,-3	RHF-431FTⅢ-1,-2,-2A,-2B,-3			
	燃 焼 方 式	強制炮	然焼式			
種 類	給 排 気 方 式	密閉式				
	放 熱 方 式	強制対	付流式			
点	火 方 式	連続放	電点火			
外形	寸法(単位mm)	高さ554×幅7	50×奥行250			
質	量(本体)	23kg				
呼户语字	木   造	14畳まで(寒冷地14畳まで)	11畳まで (寒冷地11畳まで)			
暖房適室	コンクリート	19畳まで(寒冷地22畳まで)	15畳まで (寒冷地17畳まで)			
	電源	AC100V	50-60Hz			
電気関係	消費電力	48W(停止時 7W)	39W(停止時 7W)			
	電源コード長さ	約2	2 m			
松州 气管	壁貫通部穴径	80	mm			
給排気筒	延長最大長さ	4 m 3	3曲り			
安	全 装 置	過熱防止装置(温度サーミスター、) 過電流防止装置(電流ヒューズ) 立消え安全装置 停電時安全装置 !				
ガ	ス接続	13A・12A: 小口径迅速継手付 強化ガスホース LPガス (ガスコード)	その他のガス: TU 1 / 2 (強化ガスホース接続)			

品名	形式の呼び	使 用 ガ ス 使用ガスグループ	1時間当たりの ガ ス 消 費 量
	RHF-556FTⅢ-3	13A·12A	
	RHF-556FTⅢ-2	L1(6B, 6C, 7C用)   6B · 6C · 7C   6A	
	RHF-556FTⅢ-2A	L2(5A, 5AN, 5B用) 5A・5B標準	6.40kW( 5,500kcal/h )
RHF-556FTⅢ	RHF-556FTⅢ-2B	L2(5A, 5AN, 5B用) <b>5AN標準</b>	( 12A 5.96kW( 5,125kcal/h ))
	RHF-556FTⅢ-2	5 C	
	RHF-556FTⅢ-2A	L3(4A, 4B, 4C用) 4A・4B標準	
	RHF-556FTⅢ-2B	L3(4A, 4B, 4C用) 4C標準	
	RHF-556FTⅢ-1	L P ガ ス	6.40kW(0.46kg/h)
	RHF-431FTⅢ-3	13A · 12A	
	   RHF-431FTⅢ-2	L1(6B, 6C, 7C用) 6B・6C・7C	
	КП -43 П Пш-2	6 A	
RHF-431FTⅢ	RHF-431FTⅢ-2A	L2(5A, 5AN, 5B用) <b>5A・5B標準</b>	5.00kW( 4,300kcal/h )
	RHF-431FTⅢ-2B	L2(5A, 5AN, 5B用) 5AN標準	( 12A 4.66kW( 4,010kcal/h ))
	RHF-431FTⅢ-2	5 C	
	RHF-431FTⅢ-2A	L3(4A, 4B, 4C用) 4A・4B標準	
	RHF-431FTⅢ-2B	L3(4A, 4B, 4C用) 4C標準	
	RHF-431FTⅢ-1	L P ガ ス	5.00kW(0.36kg/h)

# 寸法図

単位:mm



形式の呼び

RHF-556FTⅢ-1, -2, -2A, -2B, -3 RHF-431FTⅢ-1, -2, -2A, -2B, -3

### リンナイガスFF暖房機 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うこ とをお約束するものです。

- 1.保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- . ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 3.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡 先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。 4.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

#### 無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常 な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店ま たはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い 上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご 提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へ の出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による\* よび損傷。
- (口)お買い上げ後の取付場所のず 下などによる故 障および損傷。
- (八)火災、水害、地震 そσ 也変、公害や 異常電圧による よおよび\*
- (二)一般家庭以外(り) ℯ務用の 月、車両、 、び損作 船舶への搭載)にい された 」の故障
- (ホ)本書の提示がない場

- (へ)本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場 合あるいは字句が書き替えられた場合。
- (ト)指定外の燃料、使用電源(電圧)の使用による故障お よび損傷。
- (チ)ご言居などによる熱量変更に伴なう改造・調整の場合。 」は日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて \*修理をお約束するものです。従ってこの保証書によ 行している者(保証責任者)およびそれ つした 以外の<mark>更満者に</mark>対するお客様の法律上の権利を制限する <mark>\_の</mark>りません。保証期間経過後の修理などについ 不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の 先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・ 営業所・出張所にお問い合せください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ いて詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売

お買い上げ日			年	月	日		
販 売 店 名						扱	
住所	•					者	
						-	
電 話 番 号						印	
~ m m –						r J	

#### お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。



556F-742(00)

051018